



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC 63 S Coupe



HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A stílus és a szín változhat.

A kezelési útmutató fontos információkat tartalmaz a biztonsággal, valamint a telepítéssel, üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatban. Az autót olyan felnőttnek kell összeszerelnie, aki elolvasta ezeket az utasításokat. Az összeszerelés előtt tartsa távol a járművet gyermekektől. Őrizze meg az utasításokat későbbi használatra.

Információk az új gyermekjárművéről:

Méretei: 115x70x55 cm

Gyermek kora: 2-6 év

A jármű sebessége: 2,5km/h-5km/h

Akkumulátor-töltő: 12V7Ah-töltő 12V1000mA

Akkumulátor töltési idő: 8-12 óra

Maximális terhelés: 25 kg

FIGYELEM:

- Fulladásveszély – figyeljen, hogy szerelés közben gyermekére az apró alkatrészeket lenyelheti.
- Nem alkalmas 24 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.
- A termék apró alkatrészeket tartalmaz, ezért összeszereléskor tartsa gyermekektől elzárva.
- • A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló "OFF" állásban van.
- • Szerelőeszközök:



Csavarhúzó (nem tartozék)



Kerékkulcs (tartozék)

FIGYELEM!!!

A jármű összeszerelése és használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat.

1. Használat előtt tölts fel az akkumulátort
2. A játékot egy felnőttnek kell összeállítania
3. A jármű 2-6 éves gyermekek számára készült.
4. Csak gyerekek közlekedhetnek vele (max. teherbírás 25 kg).
5. A járművet az ülésből vagy a távirányítóval vezetheti.
6. Ne játsszon a járművel az utcán, uszoda közelében, lejtőn (15% feletti) sötétben, vagy más nehéz kültéri körülmények között.
7. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett játszhatnak a járművel.
8. A játék megkezdése előtt ismertesse meg gyermekét a jármű felépítésével és működésével. A gyermeknek tudnia kell járművet indítani, vezetni és megállítani. Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót későbbi hivatkozás céljából.



A GÉPJÁRMŰ TÖLTÉSI UTASÍTÁSAI:

Az első használat előtt feltétlenül tölts az új akkumulátort körülbelül 12 órán keresztül!!!
Csatlakoztassa a töltőcsúcsot a jármű hátulján található töltőbemenethez. Csatlakoztassa a töltőt a

hálózathoz (120-240 V). Az első alkalom után a töltés 8-10 órát vesz igénybe, de legfeljebb 15 órát –
AZ AKKUMULÁTOR KOCKÁZATA.

FIGYELEM!!!

A töltést le kell állítani, ha bármilyen rendellenes tünet jelentkezik. Ne lépje túl az akkumulátor maximális 15 órás töltési idejét. A túl hosszú töltés károsíthatja az akkumulátort, deformálódhat és elektrolit kiömlhet. Ne használja a játékot, ha az akkumulátor lemerülésének látható jelei vannak (az autó lassan halad), mert ez lerövidíti az élettartamát. Ha az akkumulátor lemerült, a lehető leghamarabb töltse fel. Ha a játékot hosszabb ideig nem használja, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. 3 havonta egyszer fel kell tölteni az akkumulátorokat, és le kell választani a járműről. Ne használja az akkumulátort más célra, és ne töltse a készletben lévőktől eltérő töltővel. Teljesen normális, hogy a töltő és az akkumulátor felmelegszik töltés közben. Ha azonban túlmelegednek, azonnal húzza ki a töltőt, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg

BIZTOSÍTÉK

Ha a játék leállt, és az akkumulátort nem lehet feltölteni, ellenőrizze, hogy a biztosíték kiégett-e.

A biztosíték az ülés alatt, az akkumulátor közelében található.

Dugja be a töltő csatlakozóját a töltőaljzatba. Nyomja meg a gázpedált, és a járműnek el kell indulnia. Ha a tápcsatlakozó kihúzása után a jármű nem indul újra, az azt jelenti, hogy a biztosíték megsérült, és ki kell cserélni egy újra.

Amíg a jármű halad, ne változtassa meg azonnal a menetirányt (előre/hátra), és ne haladjon az ellenkező irányba. Először állítsa le a járművet (vegye le a pedálról a lábát), majd változtassa meg az irányt az irányváltó segítségével. A helytelen használat károsíthatja a jármű motorját.

Kérjük, válasszon biztonságos helyet a jármű használatához, ne játsszon az utcán, úton, meredek dombon vagy uszoda közelében.

Esőben, viharos időben a járművel nem szabad játszani.

Ha a járművet hosszabb ideig nem használja, válassza le az akkumulátorokat, mert lemerülhetnek.





1. Helyezze az alátétet, majd a kereket az első felfüggesztésre
2. Szerelje fel az alátétet és a rögzítőkapcsot
3. Igazítsa és rögzítse disztárcsákat
4. Igazítsa a kerekeket a hátsó tengely motorjaihoz
5. Szerelje fel az alátétet, majd a rögzítőkapcsot
6. Igazítsa és rögzítse disztárcsákat



1. Csatlakoztassa a jármű karosszériájának és a kormánykeréknek a csatlakozóit
2. Igazítsa a kormánykereket a hajtórúdra
3. Szerelje fel csavarral



1. 1. Igazítsa az ajtót a jármű karosszériájához
2. 2. Szerelje fel csavarokkal a fenti képen látható módon



1. 1. Igazítsa a szélvédőt a jármű karosszériájához
2. 2. Telepítse megnyomásával



1. 1. Állítsa be a tükröket a megfelelő helyekre
2. 2. Telepítse őket



1. 1. Csatlakoztassa a telepítést



1. 1. Igazítsa az ülést a jármű karosszériájához
2. 2. Telepítse őket



Emelje fel a távirányító hátulján található elemtartó fedelét, és helyezzen be két AAA elemet

MEGJEGYZÉS: Az elemeket a csomag nem tartalmazza

1. Nyomja meg a hívógombot 2-4 másodpercig, majd kapcsolja be a bekapcsológombot a jármű műszerfalán. Ha az alacsony sebesség jelzőfénye villogóról hosszú fényre vált, a kapcsolat sikeres. Ha a jelzőfény csak villog, a kapcsolat megghiúsult. Cserélje ki az elemeket, és ismételje meg a fenti lépéseket

1. Nyomja meg a fék gombot a jármű leállításához, nyomja meg ismét a fék kioldásához

2. A sebességválasztó gomb lehetővé teszi három lehetséges járműsebesség kiválasztását

MEGJEGYZÉS: Hátramenetben a járműnek alacsony sebességgel kell működnie

KARBANTARTÁS: A gyermekeket megfelelő és rendszeres karbantartással biztonságban kell tartani.

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van-e rögzítve.
- Ne tárolja hosszú ideig nedves, hideg vagy magas hőmérsékleten.
- A túlterhelést meg kell akadályozni.

A JÁRMŰ INDÍTÁSA

1. Állítsa az ON/OFF kapcsolót ON állásba.
2. Állítsa az Előre/Hátrkapcsolót Előre állásba, ha előre akar menni, és Hátra állásba hátramenethez.
3. Nyomja meg a gázpedált.
4. Ha nagyobb sebességre szeretne váltani, állítsa le a járművet, kapcsolja be a sebesség gombot, majd nyomja meg a gázpedált.
5. Nyomja meg a kormánykeréken lévő gombot a kürt vagy a zene aktiválásához.

HIBAELHÁRÍTÁS:

1. A jármű nem jár:

- ellenőrizze, hogy a kapcsolót ON állásba állította-e
- ellenőrizze, hogy a piros kábel biztosítóka kiégett-e.
- ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami a jármű kerekeit.

2. A jármű nagyon lassan halad:

- ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.
- ellenőrizze, hogy a jármű nincs-e túlterhelve.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK:

1. Az akkumulátort felnőttnek kell töltenie, nem gyermeknek.
 2. Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze, hogy teljesen lemerült-e, ez hosszabb akkumulátor-élettartamot tesz lehetővé.
 3. Amíg a jármű halad, ne változtassa meg azonnal a menetirányt (elől/hátul), és ne haladjon az ellenkező irányba. Először állítsa le a járművet, majd változtassa meg az irányt. Ez károsíthatja a jármű motorját.
- Kérjük, válasszon biztonságos helyet a jármű használatához, ne játsszon az utcán, úton, meredek dombon vagy uszoda közelében.
4. Ne játsszon villámlás közben.
 5. Ha a járművet hosszabb ideig nem használja, válassza le az akkumulátorokat, mert lemerülhetnek.
 6. A járművel nem szabad utcán, úton, lejtős felületen vagy nehéz körülmények között közlekedni.
 7. Ne játsszon a járművel homokon vagy kavicsoson.
 8. Az akkumulátort csak felnőtt töltheti
 9. Gyermek nem játszhat a járművel felnőtt felügyelete nélkül.

!!!! NE KAPCSOLJ EL ELSŐ -> HÁTSÓ VEZETÉS KÖZBEN - A KAPCSOLÓ ÉGÉSI VESZÉLYE!!!!

Tippek az akkumulátor használatához

Amikor az akkumulátort lemerült, ne késleltesse az újratöltést. A legjobb, ha az akkumulátort a lemerülés után legkésőbb 24 órán belül újratölti. Az akkumulátor lemerült állapotban való hosszabb ideig tartó tárolása jelentősen lerövidítheti az akkumulátor élettartamát. Havonta egyszer ellenőrizze az akkumulátor állapotát, és háromhavonta töltsse fel újra, ha nem használta. Ne merítse le az akkumulátort: 12 V-os akkumulátor esetén 10,5 V-nál, 6 V-os akkumulátornál 5,25 V-nál alacsonyabb feszültségre, mert a zárt ólom-savas akkumulátorok érzékenyek az ismétlődő túlzott kisülésre. Az akkumulátor mélykisülése korlátozza az energiatároló képességét, csökkenti a kapacitását és lerövidíti az élettartamát. Túlzott lemerülést okozhat az is, ha a lemerült akkumulátort hosszú ideig töltés nélkül hagyjuk, ugyanis maga a kisülés következik be, ami a fent említett mélykisüléshez vezethet.

A mechanikai sérülésből vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő bejelentésekre nem vonatkozik a garancia.

A járművekhez mellékelt AGM akkumulátorok garanciális feltételei.

A garancia kiterjed az akkumulátorok ingyenes cseréjére, ha a beüzemelés során hibát észlelnek.

Az akkumulátor gyártási hibái közé tartozik a belső csatlakozások megszakadása, belső rövidzárlat vagy olyan szivárgás, amely nem külső hatás eredménye.



Galaxis Elektromos Kisautók

8200 – Veszprém

Ady Endre utca 79

tel. +36-30/96-97-479

e-mail: el-kisautok@gmail.com

www.galaxiskisautok.hu